

BSMOU02Yシリーズ 取扱説明書

ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事項を必ずお守りください。

- ・本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。
強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光があたる場所、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電・漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカルサポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。


マウスご使用時の注意

- ・光学式読み取りセンサーの性質上、光沢のある面や透明な面、色柄の激しい場所では認識率が低下したり読み取れない場合がありますので、ご使用にならないでください。
やむを得ずご使用になる場合は、マウスパッドなどをマウスの下に敷いてください。
- ・色調の変化の強いマウスパッドや、赤のマウスパッドの上では、正常に動作しない場合があります。
- ・マウス底面から発せられる赤い光を直接見ることは避けてください。眼を傷めることがあります。
- ・センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。

お使いになる前に

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

各部の名称




*: 1600DPIでは、切替ボタンのLEDが明るいグリーンで点灯
1200DPIでは、切替ボタンのLEDが暗いグリーンで点灯
800DPIでは、切替ボタンのLEDは消灯

ご使用方法

■ご使用の場合


ケーブルを引き出し、USBコネクタをパソコンと接続します。

注意 ケーブルを強く引っ張りすぎると、本体の巻き取り部が破損する恐れがありますのでご注意ください。



■ケーブルを巻き取る場合

一度引っ張ってから緩めると巻き取れます。



OS別導入ガイド

OS	インストール方法
Windows Vista	接続するとドライバーが自動で組みこまれ、使用可能になります。
Windows XP MCE*	
Windows XP	
Windows 2000	
Windows Me	

* Windows XP Media Center Edition 2004/2005

横スクロール機能が使用可能なOSでは、付属のユーティリティをインストールすることにより、ご利用いただけるようになります。
メモ 横スクロールボタン割り当ての設定」を参照してください。

ドライバーのインストール

本製品はパソコンのUSBポートに接続して使用しますので、ドライバーのインストールが必要です。
本体をパソコンに接続すると、自動的にドライバーがインストールされます。

横スクロールボタン割り当ての設定

付属のユーティリティCDからソフトウェアをインストールすると、横スクロールおよびボタン割り当てが使用できるようになります。以下の手順でインストールしてください。

注意 ・Windows Vistaをお使いの場合は、インストール中に「認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています」や「続行するにはあなたの許可が必要です」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、[許可]または[続行]をクリックして、インストールを続行してください。

・ユーティリティをインストールする前に、本製品をパソコンに取り付けてください。また、ユーティリティをインストールする際、本製品以外のマウスをパソコンに接続しないでください。

・このマウス用ユーティリティをアップデートの際は、既に入っているこのマウス用ソフトウェアを、必ずアンインストールした後に行ってください。

- (1) パソコンにユーティリティCDを入れます。
※ Windows Vistaをお使いの場合、CDをセットした際に「自動再生」画面が表示されることがあります。その場合は、「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックし、手順(3)へ進んでください。
- (2) マイコンピュータ内のCD-ROMドライブをダブルクリックします。
- (3) 開いたフォルダー内の[Setup.exe]をダブルクリックします。
- (4) Install Shield が起動し、以下の画面になります。[次へ (N)>]をクリックします。



裏面につづく

- (5) [完了] をクリックします。コンピュータが再起動したら、タスクトレイに本製品のマウスユーティリティが常駐します。



タスクトレイにマウスユーティリティが常駐します。

- (6) マウスユーティリティを起動して、各種設定を行ってください。プログラムの起動は、以下の a) b) どちらかの方法で行えます。

- a) [スタート]—[(すべての) プログラム]—[Buffalo]—[BSMOU02YM]—[BSMOU02YM Mouseユーティリティ]の順にクリックします。
- b) タスクトレイのマウスユーティリティアイコンを右クリックして、[設定]を選択します。



[ホイール] タブにて、スクロールホイールの設定を行なうことができます。



[ボタン] タブにて、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます。

各種設定が終了したら[OK] ボタンをクリックしてプロパティを閉じてください。

くおことわり
アプリケーションによっては、OS標準のマウス設定(コントロールパネル)が優先され、本製品のユーティリティで行った設定が有効にならないことがあります。ご注意ください。

アンインストール

アンインストールは以下の a) b) どちらかの方法で行えます。

- a) [スタート]—[(すべての) プログラム]—[Buffalo]—[BSMOU02YM]—[BSMOU02YM Mouseユーティリティ]をアンインストールするの順にクリックします。
画面の指示に従って、アンインストールを行います。
- b) コントロールパネルの[プログラムの追加と削除] (Windows Vistaでは、[プログラムのアンインストール(プログラムと機能)])で行えます。
画面の指示に従って、アンインストールを行います。

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様がこの約款に同意された事項に同意しない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく(販売店または弊社にご返却下さい)。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(総則)

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを示した重要な証明書をいいます。
- 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を動作させた場合であっても、製品が正常に動作しない状態をいいます。
- 3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
- 4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理を承諾することとをいいます。
- 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であっても、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
- 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分のみをい、付属品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証)

- 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
- 2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
- 3 ご使用頂いた保証書が、製品および製品シリアルNo等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
- 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
- 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
- 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
- 7 火災、地震、雷害、風水害、その他天災地災、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
- 8 消耗部品が自然劣化または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 9 前各号に掲げる場合は、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)

- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
- 修理のご依頼時には製品を弊社テクニカルサポートセンターにご送付ください。テクニカルサポートセンターについては製品添付のマニュアル(電子マニュアル)を参照してください。送付先は下記のとおり、送料と返送料とを当社が負担いたします。また、ご送付時には宅配便など送付先が異なる方法でご送付ください。郵送は厳しくお取り扱いします。
- ハードディスク等のデータ記録結果またはメディアの修理に際しましては、修理の内訳により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございしますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
- 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。
- 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させていただきますが、修理で交換された製品にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上、ご意向に添えない場合もございます。

第4条(免責事項)

- お客様が購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不正行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度とします。
- お客様が購入された製品について、修理した場合は、当該製品の保証期間が、修理した当該故障箇所を修理、または修理しない製品または同等品に交換しますが、当該修理に基づく損害賠償の責任は、修理した製品または同等品に交換された製品の保証期間に替わるものであり、ハードディスク等のデータ記録装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外での使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認くださいませようお願いします。

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新ドライバダウンロードをご確認ください。

ホームページ <http://buffalo-kokuyo.jp/>

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

電話でのお問い合わせ先
※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

03 - 5365 - 3106 月～土(日・祭日、年末年始除く)
9:30 ～ 12:00 / 13:00 ～ 18:00

FAX でのお問い合わせ先
03 - 3375 - 2327

Web でのお問い合わせ先
<http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/>

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。
・BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載していません。